

Manual de Instalación y Programación

Guía de Uso



POSITRON®

Keyless 330

CON FUNCIÓN DE PRESENCIA

Manual de Uso

¡Felicitaciones! La alarma que usted adquirió es un sofisticado sistema electrónico desarrollado con la más alta tecnología. Positron, marca de PST Electronics, es referencia de calidad y tecnología, además de líder en seguridad* vehicular, siendo una de los principales proveedores de las grandes terminales automotrices de Argentina y América Latina.

Recomendaciones

- Lea atentamente este manual y en caso de duda entre en contacto con el comercio donde fue realizada la instalación o comuníquese con el SAT al 0800 333 5389.
- Nunca deje el control de presencia junto con la llave del vehículo.
- Está informado sobre la localización de la Llave Master.

Advertencia

Siempre que sea utilizada la palabra "seguridad" en este documento, entiéndase que la instalación de equipamientos de la línea Positron representan un accesorio complementario, no representando ninguna garantía contra el robo o hurto del bien o resarcimiento del mismo, no sustituyendo o eliminando la necesidad del propietario de adquirir una póliza de seguros para el bien a proteger.

1. Control remoto original del vehículo

Al instalar la alarma Keyless Positron, usted podrá comandar la activación y desactivación de la alarma desde el comando original del vehículo.

OBJETIVO	ACCIÓN	RESPUESTA DE LA ALARMA
Activar la alarma	Presione el botón "traba" del comando original del vehículo	Un (01) "beep" y luces* confirman alarma activada. Tres (03) "beeps" y luces* confirman alarma activada con capot o puertas abiertas
Desactivar la alarma	Presione el botón "Destraba" del comando original del vehículo	Dos (02) "beeps" y luces* confirman alarma desactivada. Cuatro (04) "beeps" y luces* confirman alarma desactivada y que hubo disparo durante su ausencia.

*En algunos modelos de vehículos, las luces destellarán únicamente al accionar el control remoto DPN52.

2. Control remoto DPN52

Además del comando original del vehículo, la alarma Keyless 330 Positron puede ser comandada desde el control remoto Positron DPN52.



DPN52

BOTONES	ACTIVAR	DESACTIVAR

2.1. Funciones de los controles remoto

Presione	Función
	Activa la alarma
	Desactiva la alarma
	Auxilio de localización

Presione	Función
y luego,	Activa la alarma sin beep
y luego,	Desactiva la alarma sin beep
por 2 seg. (alarma activado)	Dispara la alarma
y luego, por 2 seg.	Activa la alarma y desactiva el ultrasonido o sensor de impacto hasta el próximo accionamiento
2x	Enciende las luces del vehículo por 10 segundos
por más de 2 seg. (con la alarma desactivado)	Activa la salida Auxiliar* al presionar
por más de 3 seg. (con la alarma desactivado)	Activa la salida Auxiliar por 30 seg.*
con contacto accionado	Activa la función Modo Asalto*
	Comanda el portón residencial*

*Requiere configuración especial y/o módulos auxiliares, consulte a su instalador o a nuestro SAT 0800-333-5389 / (+54 11) 4898-3323.

2.2. Función control por presencia

La función control por presencia permite que el usuario active el modo asalto de la alarma simplemente alejando el control remoto del vehículo. Para funcionar correctamente necesitara que un control remoto DPN52 o compatible se encuentre grabado en el módulo de la alarma y que la función esté habilitada (ítem 17 del manual de instalación).

¡Atención! Al estar habilitada la función CONTROL POR PRESENCIA, será necesario que el usuario tenga siempre el control cerca del vehículo.

2.3. Testeo de la función "Control de Presencia" y "Testeo de Alcance"

Con el contacto accionado, presione el botón DESACTIVA del control DPN52 por más de 6 segundos y observe la cantidad de destellos, conforme la siguiente tabla:

LED	Función	Respuesta de la Alarma
1 Destello	Testear la función CONTROL POR PRESENCIA sin tener que alejar el control del vehículo.	Inicia la secuencia de bloqueo del vehículo (activa la función modo asalto). Esta función podrá ser desactivada al presionar el botón DESACTIVA del control remoto estando cerca del vehículo.
2 Destellos	Testear el alcance del control remoto	La alarma emitirá beeps secuenciales por un período de 30 segundos, informando que el control remoto se encuentra dentro de su alcance. Este procedimiento podrá ser interrumpido al presionar el botón desactiva con el control remoto cerca del vehículo.

3. Funciones de la alarma

3.1. Modo Asalto por Control Remoto

Cuando la función se encuentre habilitada, al presionar el botón ACTIVA del control remoto DPN52 con el contacto accionado, la alarma activará el Modo Asalto. En éste modo, luego de un intervalo, la alarma comenzará a destellar las luces y sonar la sirena, y luego bloquear el vehículo. Para cancelar el bloqueo, presione el botón DESACTIVA del control remoto DPN52.

3.2. Función Modo Asalto por presencia

Cuando ésta función esté habilitada, al alejar el vehículo del

control DPN52, y con la ignición accionada, la función modo asalto se activará automáticamente, iniciando el proceso de bloqueo.

Para cancelar el bloqueo aproxime el control DPN52 al vehículo y presione el botón DESACTIVA.

3.3. Modo Asalto Pasivo por Apertura de puerta

Si ésta función estuviera habilitada, la alarma entrará en Modo Asalto Pasivo si una de las puertas del vehículo fuera abierta y cerrada con el contacto accionado. En este modo la alarma se disparará y bloqueará el vehículo. Para cancelar este modo será necesario presionar la Llave Master.

3.4. Modo Asalto Pasivo por contacto

Si esta función estuviera habilitada, la alarma entrará en Modo pasivo si el contacto fuera accionado. En éste modo la alarma disparará y bloqueará el vehículo. Para cancelar este modo será necesario presionar la Llave Master.

3.5. -Confirmación de desarme por contacto

Al estar habilitada, ésta función aumenta el nivel de protección de la alarma, ya que cada vez que la alarma sea desactivada desde el comando original del vehículo, será necesario que el usuario accione el contacto dentro de los 15 segundos de desactivada la alarma para que no ocurra el disparo. En caso que esto ocurra, cierre las puertas del vehículo, active la alarma desde el comando original del vehículo y aguarde a que la sirena emita 1 beep. Luego, desactive la alarma (la sirena emitirá 2 beeps), abra la puerta y accione el contacto. La alarma será desactivada.

¡Atención! Al habilitar la función "Confirmación de Desarme por Contacto", la función "Reactivación Automática" también será habilitada automáticamente.

3.6. Temporización de las Luces

¡Atención! Esta función solo estará disponible en caso que el usuario tenga grabado un control remoto DPN52.

Su alarma permite temporizar las luces del vehículo por 10 segundos al presionar dos veces el botón DESACTIVA del control remoto. Esta función se ejecutará con la alarma desactivada y no requiere de configuración o instalación de módulos adicionales.

3.7. Aviso de luces encendidas

El aviso de luces encendidas permite a la alarma avisar al usuario que las luces del vehículo se encuentran encendidas al abrir la puerta del vehículo.

¡Atención! Esta función no se encuentra disponible para todos los vehículos. Sólo estará disponible en los modos Universal y Chevrolet, ítem 17.

4. Salida Auxiliar

La salida auxiliar tiene 3 modos posibles de funcionamiento: Bajada de vidrios o apertura del baúl, temporizar la luz de cortesía o temporizar las luces. La configuración será realizada a través de la Llave Master. Requiere módulos adicionales vendidos por separado (ver manual de instalación).

4.1. Bajar los alza cristales o abrir el baúl

Al estar configurada en este modo desde la Llave Master, la salida auxiliar será utilizada para bajar los vidrios o el baúl. En este caso, con la alarma desactivada, al presionar por más de 2 segundos el botón auxiliar del control DPN52, será accionada la salida auxiliar siempre que el botón se encuentre presionado, por hasta 15 segundos.

4.2. Temporizar luz de cortesía

Al estar configurada en este modo desde la Llave Master, la salida auxiliar puede ser usada para temporizar la luz de cortesía. En este caso, la salida auxiliar será accionada por 15 segundos siempre que la alarma se encuentre desactivada y cuando la puerta sea cerrada (sin el contacto accionado). Dicho tiempo puede ser cancelado al accionar el contacto o activar la alarma.

4.3. Temporizar las Luces

Al estar configurada en este modo desde la Llave Master, la salida auxiliar será accionada por 30 segundos cuando presionar por más de 2 segundos el botón auxiliar del control DPN52.

¡Atención! Para el perfecto funcionamiento de éstas funciones, será necesario la instalación de módulos y/o relays adicionales. Consulte a su instalador sobre éstas opciones.

5. Información por LED

Permite saber cual fue la causa del último disparo de la alarma. Luego de presionar el botón ACTIVA, el LED de sensor ultrasonido o el LED indicador del sensor de impacto indicará durante 20 segundos la causa del último disparo conforme lo indicado en la tabla.

*¡Atención! Algunas funciones dependerán de la configuración del vehículo, de la alarma o incluso de la instalación de módulos adicionales (no incluidos con el producto).

Nº destellos del LED	Causa del ÚLTIMO DISPARO
1	Pulsador de capot o baúl
2	Sensor de ultrasonido o impacto
3	Pulsador de puerta
4	Accionamiento del contacto
5	Modo Asalto

6. Características de la alarma

Algunas funciones disponibles	
Modo asalto pasivo:	Ítem 3.3 y 3.4
Salida auxiliar:	Ítem 4
Temporización de luces:	Ítem 4.3
Temporización de la luz de cortesía:	Ítem 4.2
Aviso de luces encendidas:	Ítem 3.7
Control de sonido:	Ítem 11.4
Control por presencia:	Ítem 2.2
Testeo de alcance del control por presencia:	Ítem 2.3
Monitoreo del habitáculo por ultrasonido	
Monitoreo de puertas, capot e ignición.	
Interfaz para subida de vidrios:	Ítem 11.2
Graba hasta 4 controles de presencia en la memoria:	Ítem 13
Destella y enciende las luces	
Modo asalto por control remoto:	Ítem 3.1
Traba y Destraba automáticos:	Ítem 11.1
Informe del último disparo:	Ítem 5
Reactivación automática	
Compatible con sensor de violación*	

7. Habilitar o deshabilitar la alarma

La alarma puede ser habilitada o deshabilitada a través de la Llave Master. Para ello, accione el contacto y presione la Llave

Master por 6 segundos hasta oír un beep. Suelte la Llave Master. La alarma responderá con un beep para indicar alarma habilitada y 2 beeps para alarma deshabilitada.

¡OBSERVACIÓN! Cuando la alarma se encuentre en modo "DESHABILITADO", no responderá a ningún acción del comando original y/o del control remoto de presencia (los comandos de traba/destraba de las puertas funcionarán normalmente).

8. Batería de los controles remoto

Para cambiarlas abra el control remoto, desenchajando las tapas con cuidado. Retire la batería antigua y coloque la nueva teniendo cuidado de no invertir la polaridad. Utilice baterías CR2032 (3V).



LUEGO DE SU USO, LAS BATERÍAS INDICADAS PODRÁN SER ARROJADAS EN LA BASURA DOMÉSTICA



Pólo Negativo

¡IMPORTANTE! Si la función CONTROL POR PRESENCIA estuviera habilitada, deberá cambiar la batería cada 6 meses.

Ingrese a www.positron.com.ar para encontrar más información sobre su alarma y otros productos Positron.



H-12500
CNC
PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA
151255000

PST ELETRONICA LTDA
Av. Fondo de la Legua 1293
B1607BJE San Isidro, Argentina
www.positron.com.ar
Industria Argentina

Comience por aquí ➔